Dokumentation der Transformationssoftware GNTRANS_NI

Stand: 27. Juni 2017, Version 1.4.4

Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen Landesvermessung und Geobasisinformation Podbielskistraße 331, D – 30659 Hannover

Änderungshistorie

Version	Datum	Beschreibung der Version
1.4.4	20.06.2017	Dokumentation der Transformationssoftware GNTRANS_NI

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungen	5

1	Einleitung	6
1.1	Rahmenbedingungen	6
1.2	Amtliches Bezugssystem in Niedersachsen	6
1.3	Transformationssoftware für den Bezugssystemwechsel	7
1.3.1	Nutzungsbedingungen	7
1.3.2	Leistungsumfang von GNTRANS_NI	7
1.3.3	Das Transformationsmodell Niedersachsen	8
1.3.4	Höheninformationen für die Transformation	8
1.3.5	Eigenschaften der Transformation	9

2	GNTRANS NI	
2.1	Installation	10
2.2	Verzeichnisstruktur	14
2.3	GUI-Funktionalitäten	
2.3.1	Einzelpunkte transformieren	
2.3.2	Punkte aus einer Dateitransformieren	17
2.4	CLI-Funktionalitäten	23
2.5	GNTRANS_NI API	
2.5.1	Beschreibung	
2.5.2	Installation und Einrichtung	
2.5.3	Funktionsumfang	
2.5.4	Fehlerwerte	
2.5.5	Beispielprogramm	

3 Li	.iteratur3	4
------	------------	---

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Pakete der Transformationssoftware GNTRANS_NI	.7
Abbildung 2:	Ausdehnung des DGM-T im ETRS89/UTM (Geltungsbereich von GNTRANS_NI)	.9
Abbildung 3:	Metadaten zum DGM-T, thematisch gefärbt in Abhängigkeit der Datenquelle	.9
Abbildung 4:	Schritt 1 der Installation von GNTRANS_NI	10
Abbildung 5:	Schritt 2 der Installation von GNTRANS_NI	10
Abbildung 6:	Schritt 3 der Installation von GNTRANS_NI	11
Abbildung 7:	Schritt 4 der Installation von GNTRANS_NI	11
Abbildung 8:	Schritt 5 der Installation von GNTRANS_NI	12
Abbildung 9:	Schritt 6 der Installation von GNTRANS_NI	12
Abbildung 10:	Schritt 6 der Installation von GNTRANS_NI	13
Abbildung 11:	Transformation von Einzelpunkten von DHDN/GK nach ETRS89/UTM mit WinGNTRANS_N	11
	·	16
Abbildung 12:	Transformation von Einzelpunkten von ETRS89/UTM nach DHDN/GK mit WinGNTRANS_N	11
	, 	16
Abbildung 13:	Auswahl benachbarter Abbildungsstreifen bzwzonen	17
Abbildung 14:	Datei auswählen	17
Abbildung 15:	Punkte aus einer Datei mit WinGNTRANS_NI transformieren	18
Abbildung 16:	Fehlermeldung bei Nichteinhaltung von Formatvorgaben	19
Abbildung 17:	Fehlermeldung bei Dateien, deren Datensätze im Hinblick auf die Höhe der Punkte	
inhomogen sir	nd	19
Abbildung 18:	Hinweis auf den Umgang mit nutzerseitigen Höheninformationen	20
Abbildung 19:	Warnung beim Anzeigen umfangreicher Dateien	20
Abbildung 20:	Anzeige von Dateiinhalten am Beispiel der Eingabedatei "test.gkh"	21
Abbildung 21:	Hinweis bei erfolgreicher Transformation	21
Abbildung 22:	Hinweis auf Fehler bei der Transformation	22
Abbildung 23:	Anzeige von Dateiinhalten am Beispiel der Ausgabedatei "test.utm	22
Abbildung 24:	Beispiel für den Inhalt einer Log-Datei	23

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Leistungsumfang der GNTRANS NI-Pakete	8
Tabelle 2:	Konsolenkommandos für GNTRANS NI EXEC, Rücktransformation entsprechend	24
Tabelle 3:	Funktionen der GNTRANS_NI API	25

Abkürzungen

AAA	AFIS-ALKIS-ATKIS
AdV	Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland
AFIS	Amtliches Festpunktinformationssystem
ALKIS	Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem
API	Application Programming Interface (engl.)
ASCII	American Standard Code for Information Interchange (engl.)
ATKIS	Amtliches Topographisch-Kartographisches Informationssystem
CLI	Command Line Interface (engl.)
CRS	Coordinate Reference System (engl.)
crsL	CRS der Lage
crsH	CRS der Höhe
DE	Deutschland
DGM	Digitales Geländemodell
DGM-T	Digitales Geländemodell für die Transformation
DHDN	Deutsches Hauptdreiecksnetz
DLL	Dynamic Link Library (engl.)
ETRS89	Europäisches Terrestrisches Referenzsystem zur Epoche 1989.0
EXEC	Executables
GDI	Geodateninfrastruktur
GDI GeoInfoDok	Geodateninfrastruktur Dokumentation zur Modellierung der Geoinformationen des amtlichen Vermessungs- wesens
GDI GeoInfoDok GK	Geodateninfrastruktur Dokumentation zur Modellierung der Geoinformationen des amtlichen Vermessungs- wesens Gauß-Krüger
GDI GeoInfoDok GK GUI	Geodateninfrastruktur Dokumentation zur Modellierung der Geoinformationen des amtlichen Vermessungs- wesens Gauß-Krüger Graphical User Interface (engl.)
GDI GeoInfoDok GK GUI HS160	Geodateninfrastruktur Dokumentation zur Modellierung der Geoinformationen des amtlichen Vermessungs- wesens Gauß-Krüger Graphical User Interface (engl.) Höhenstatus 160
GDI GeoInfoDok GK GUI HS160 INSPIRE	Geodateninfrastruktur Dokumentation zur Modellierung der Geoinformationen des amtlichen Vermessungs- wesens Gauß-Krüger Graphical User Interface (engl.) Höhenstatus 160 Infrastructure for Spatial Information in Europe (engl.)
GDI GeoInfoDok GK GUI HS160 INSPIRE LS100	Geodateninfrastruktur Dokumentation zur Modellierung der Geoinformationen des amtlichen Vermessungs- wesens Gauß-Krüger Graphical User Interface (engl.) Höhenstatus 160 Infrastructure for Spatial Information in Europe (engl.) Lagestatus 100
GDI GeoInfoDok GK GUI HS160 INSPIRE LS100 LGLN	Geodateninfrastruktur Dokumentation zur Modellierung der Geoinformationen des amtlichen Vermessungs- wesens Gauß-Krüger Graphical User Interface (engl.) Höhenstatus 160 Infrastructure for Spatial Information in Europe (engl.) Lagestatus 100 Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen
GDI GeoInfoDok GK GUI HS160 INSPIRE LS100 LGLN MD5	Geodateninfrastruktur Dokumentation zur Modellierung der Geoinformationen des amtlichen Vermessungs- wesens Gauß-Krüger Graphical User Interface (engl.) Höhenstatus 160 Infrastructure for Spatial Information in Europe (engl.) Lagestatus 100 Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen Message-Digest Algorithm 5
GDI GeoInfoDok GK GUI HS160 INSPIRE LS100 LGLN MD5 MSVC++	Geodateninfrastruktur Dokumentation zur Modellierung der Geoinformationen des amtlichen Vermessungs- wesens Gauß-Krüger Graphical User Interface (engl.) Höhenstatus 160 Infrastructure for Spatial Information in Europe (engl.) Lagestatus 100 Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen Message-Digest Algorithm 5 Microsoft Visual C++
GDI GeoInfoDok GK GUI HS160 INSPIRE LS100 LGLN MD5 MSVC++ NHN	Geodateninfrastruktur Dokumentation zur Modellierung der Geoinformationen des amtlichen Vermessungs- wesens Gauß-Krüger Graphical User Interface (engl.) Höhenstatus 160 Infrastructure for Spatial Information in Europe (engl.) Lagestatus 100 Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen Message-Digest Algorithm 5 Microsoft Visual C++ Normalhöhen-Null
GDI GeoInfoDok GK GUI HS160 INSPIRE LS100 LGLN MD5 MSVC++ NHN NI	Geodateninfrastruktur Dokumentation zur Modellierung der Geoinformationen des amtlichen Vermessungs- wesens Gauß-Krüger Graphical User Interface (engl.) Höhenstatus 160 Infrastructure for Spatial Information in Europe (engl.) Lagestatus 100 Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen Message-Digest Algorithm 5 Microsoft Visual C++ Normalhöhen-Null
GDI GeoInfoDok GK GUI HS160 INSPIRE LS100 LGLN MD5 MSVC++ NHN NI SN	Geodateninfrastruktur Dokumentation zur Modellierung der Geoinformationen des amtlichen Vermessungs- wesens Gauß-Krüger Graphical User Interface (engl.) Höhenstatus 160 Infrastructure for Spatial Information in Europe (engl.) Lagestatus 100 Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen Message-Digest Algorithm 5 Microsoft Visual C++ Normalhöhen-Null Niedersachsen Streifennummer
GDI GeoInfoDok GK GUI HS160 INSPIRE LS100 LGLN MD5 MSVC++ NHN NI SN SRTM	Geodateninfrastruktur Dokumentation zur Modellierung der Geoinformationen des amtlichen Vermessungs- wesens Gauß-Krüger Graphical User Interface (engl.) Höhenstatus 160 Infrastructure for Spatial Information in Europe (engl.) Lagestatus 100 Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen Message-Digest Algorithm 5 Microsoft Visual C++ Normalhöhen-Null Niedersachsen Streifennummer Shuttle Radar Topography Mission
GDI GeoInfoDok GK GUI HS160 INSPIRE LS100 LGLN MD5 MSVC++ NHN NI SN SRTM USGS	Geodateninfrastruktur Dokumentation zur Modellierung der Geoinformationen des amtlichen Vermessungs- wesens Gauß-Krüger Graphical User Interface (engl.) Höhenstatus 160 Infrastructure for Spatial Information in Europe (engl.) Lagestatus 100 Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen Message-Digest Algorithm 5 Microsoft Visual C++ Normalhöhen-Null Niedersachsen Streifennummer Shuttle Radar Topography Mission U.S. Geological Survey
GDI GeoInfoDok GK GUI HS160 INSPIRE LS100 LGLN MD5 MSVC++ NHN NI SN SRTM USGS UTM	Geodateninfrastruktur Dokumentation zur Modellierung der Geoinformationen des amtlichen Vermessungs- wesens Gauß-Krüger Graphical User Interface (engl.) Höhenstatus 160 Infrastructure for Spatial Information in Europe (engl.) Lagestatus 100 Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen Message-Digest Algorithm 5 Microsoft Visual C++ Normalhöhen-Null Niedersachsen Streifennummer Shuttle Radar Topography Mission U.S. Geological Survey Universal Transversal Mercator (engl.)
GDI GeoInfoDok GK GUI HS160 INSPIRE LS100 LGLN MD5 MSVC++ NHN NI SN SRTM USGS UTM VKV	Geodateninfrastruktur Dokumentation zur Modellierung der Geoinformationen des amtlichen Vermessungs- wesens Gauß-Krüger Graphical User Interface (engl.) Höhenstatus 160 Infrastructure for Spatial Information in Europe (engl.) Lagestatus 100 Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen Message-Digest Algorithm 5 Microsoft Visual C++ Normalhöhen-Null Niedersachsen Streifennummer Shuttle Radar Topography Mission U.S. Geological Survey Universal Transversal Mercator (engl.)

1 Einleitung

1.1 Rahmenbedingungen

Am 15. Mai 2007 ist die Richtlinie zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur (GDI) in der Europäischen Gemeinschaft (Infrastructure for Spatial Information in Europe, INSPIRE) in Kraft getreten. Im Hinblick auf die Interoperabilität von Geodaten unterschiedlicher Quellen ist die Einrichtung eines staatenübergreifenden einheitlichen Raumbezugssystems grundlegend. Mit dem Europäischen Terrestrischen Referenzsystem 1989 (ETRS89) liegt ein solches genaues und genügend verdichtetes System vor. Für die Abbildung in die Ebene ist die Universale Transversale Mercator-Abbildung (UTM) bekannt und weit verbreitet.

In der Bundesrepublik Deutschland obliegt das Vermessungswesen den einzelnen Bundesländern. Die zuständigen Verwaltungen wirken in der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland (AdV) zusammen. Die Einführung von ETRS89 in Verbindung mit der UTM-Abbildung als Lagebezugssystem ist von der AdV bereits in den Jahren 1991 und 1995 beschlossen worden.

Die flächendeckende Versorgung mit Geobasisdaten nimmt in Niedersachsen die Niedersächsische Vermessungs- und Katasterverwaltung (VKV) wahr (vgl. Niedersächsisches Gesetz über das amtliche Vermessungswesen vom 12. Dezember 2002). Sie hat den gesetzlichen Auftrag, ein Landesbezugssystem vorzuhalten sowie die Liegenschaften und die Topografie des Landesgebietes nachzuweisen. Betroffenen und Dritten stellt die VKV aus den Nachweisen Angaben des amtlichen Vermessungswesens und Standardpräsentationen bereit. Als Bestandteil der VKV wirkt der Geschäftsbereich Landesvermessung und Geobasisinformation im Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen (LGLN) an den genannten Aufgaben und insbesondere an der Vorhaltung eines Landesbezugssystems mit.

Den Wechsel des amtlichen Lagebezugssystems auf ETRS89/UTM führt die VKV in Verbindung mit der Umstellung ihrer Datenbestände auf das neue einheitliche Datenmodell des Amtlichen Festpunktinformationssystems (AFIS), des Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystems (ALKIS) und des Amtlichen Topographisch-Kartographischen Informationssystems (ATKIS) durch. Dabei wird die notwendige Transformation der Datenbestände als Vorverarbeitungsschritt zur Migration nach AFIS- ALKIS-ATKIS (AAA) vollzogen. Das LGLN verwendet für die Transformation der AFIS- und der ALKIS- Daten die Software GNTRANS_NI. Im Hinblick auf INSPIRE wird GNTRANS_NI durch das LGLN allgemein zur Verfügung gestellt. Den geodatenhaltenden Stellen in Niedersachsen wird somit der Wechsel des Lagebezugssystems für eigene Geodaten ermöglicht.

1.2 Amtliches Bezugssystem in Niedersachsen

Amtliches niedersächsisches Lagebezugssystem ist bis zum ETRS89/UTM-Einführungserlass der Lagestatus 100 (LS100). Dabei handelt es sich um Koordinaten im Deutschen Hauptdreiecksnetz (DHDN), die mithilfe der Gauß-Krüger (GK)-Vorschriften in den drei Meridianstreifensystemen 2, 3 oder 4 abgebildet werden.

In der Dokumentation zur Modellierung der Geoinformationen des amtlichen Vermessungswesens (GeoInfoDok) werden für Koordinatenreferenzsysteme (CRS) Bezeichner mit folgendem Aufbau definiert (AdV 2009):

[Land]_[geodätisches Datum]_[Koordinatensystem]_[Submerkmale des Koordinatensystems].

Die Submerkmale können beispielsweise den landesspezifischen Lagestatus umfassen. Demzufolge wird der niedersächsische LS100 wie folgt benannt:

DE_DHDN_3GK<sn>_NI100.

Der Platzhalter <sn> beinhaltet die Nummer des GK-Meridianstreifens, so dass der LS100 durch DE_DHDN_3GK2_NI100, DE_DHDN_3GK3_NI100 und DE_DHDN_3GK4_NI100 identifiziert werden kann. Das CRS ETRS89/UTM heißt im Sinne der Terminologie der GeoInfoDok ETRS89_UTM<zn>.

Da Niedersachsen vollständig in der UTM-Zone mit der Zonennummer (<zn>) 32 liegt, wird das künftige Lagebezugssystem also mit ETRS89_UTM32 angesprochen.

Der Bezeichner für ellipsoidische Koordinaten im DHDN ist DE_DHDN_Lat-Lon, für ellipsoidische Koordinaten im ETRS89 lautet er ETRS89_Lat-Lon.

Dreidimensionale kartesische Koordinaten im ETRS89 werden mit ETRS89_X-Y-Z angegeben.

CRS der Lage (<crsL>) können mit CRS der Höhe (<crsH>) wie folgt verknüpft werden: <crsL>*<crsH>, z. B. DE_DHDN_3GK3_NI100*DE_DHHN_HS160 für Punkte, die Lagekoordinaten im LS100 und eine Höhe im Höhenstatus 160 (HS160) aufweisen.

1.3 Transformationssoftware für den Bezugssystemwechsel

1.3.1 Nutzungsbedingungen

Bei der Nutzung von GNTRANS_NI sind die entsprechenden Nutzungsbedingungen zu beachten, die unter <u>http://www.lgln.de/gntrans_ni</u> zur Verfügung gestellt werden.

1.3.2 Leistungsumfang von GNTRANS_NI

GNTRANS_NI ist weder für Transformationen in den benachbarten Bundesländern vorgesehen noch für diese geeignet.

GNTRANS_NI beruht auf der Software GNTRANS der Firma Geo++[®] Gesellschaft für satellitengestützte geodätische und navigatorische Technologien GmbH. Es ermöglicht eine landesweite Datumstransformation zwischen folgenden CRS der Lage:

- DE_DHDN_3GK2_NI100 \leftrightarrow ETRS89_UTM32,
- DE_DHDN_3GK3_NI100 \leftrightarrow ETRS89_UTM32,
- DE_DHDN_3GK4_NI100 \leftrightarrow ETRS89_UTM32.

GNTRANS_NI enthält zwei Komponenten für windowsbasierte Computersysteme (s. Abbildung 1):

- GNTRANS_NI EXEC kann als grafische Benutzeroberfläche (Graphical User Interface, GUI) oder über die Kommandozeile (Command Line Interface, CLI) genutzt werden;
- GNTRANS_NI API beinhaltet eine Schnittstelle zur Anwendungsprogrammierung (Application Programming Interface, API) für eine flexible Einbindung in externe Programme; die API ist als dynamische Programmbibliothek (Dynamic Link Library, DLL) ausgestaltet.

Zielgruppen von GNTRANS_NI EXEC sind Direktanwender, die Punktlisten im Format American Standard Code for Information Interchange (ASCII) oder Einzelpunkte transformieren möchten. Software-Entwickler benötigen hingegen für die individuelle Einbindung in externe Programme die GNTRANS_NI API.



Abbildung 1: Pakete der Transformationssoftware GNTRANS_NI

Die Pakete unterscheiden sich hinsichtlich der Unterstützung der möglichen CRS (s. Tabelle 1).

Tabelle 1: Leistungsumfang der GNTRANS_NI-Pakete

Unterstütztes CRS	GNTRANS_NI EXEC		GNTRANS_NI API
	GUI	CLI	
DE_DHDN_3GK <sn>_NI100</sn>	+	+	+
DE_DHDN_3GK3_NI100	+	+	+
DE_DHDN_3GK4_NI100	+	+	+
ETRS89_UTM32	+	+	+
DE_DHDN_Lat-Lon	-	-	+
ETRS89_Lat-Lon	-	+	+
ETRS89_X-Y-Z	-	-	+ ¹

1.3.3 Das Transformationsmodell Niedersachsen

Das in GNTRANS_NI implementierte amtliche Transformationsmodell Niedersachsen basiert auf Festpunkten aus dem AFIS. Sein räumlicher Geltungsbereich ist das Landesgebiet von Niedersachsen. Technisch wird dieser Geltungsbereich durch die Ausdehnung des DGM-T begrenzt (s. Abschnitt 1.3.4). Nur innerhalb des vom DGM-T abgedeckten Gebiets kann die Transformation von Lagekoordinaten durchgeführt werden. Dabei ist zu beachten, dass die Transformation innerhalb der Landesgebiets von Bremen zwar technisch möglich ist (s. Abbildung 2), aber das Transformationsmodell Niedersachsen nicht für Bremen gilt.

Qualitativ repräsentiert das Transformationsmodell Niedersachsen die amtlichen Festpunktfelder zum Zeitpunkt der Umstellung der Datenbestände des AFIS und des ALKIS auf ETRS89/UTM.

In technischer Hinsicht gilt das Transformationsmodell Niedersachsen nur bei Verwendung innerhalb der Software GNTRANS_NI.

1.3.4 Höheninformationen für die Transformation

Für die Transformation werden Höheninformationen mit einer Genauigkeit von ±15 m benötigt. Bei dieser Genauigkeit ist der Einfluss der Höhe auf die transformierten Lagekoordinaten geringer als 1 mm. Um eine entsprechende Genauigkeit und die Übereinstimmung mit den AFIS-/ALKIS-Geometrien im Bereich eines Millimeters auch für Dritte sicherzustellen, ist in GNTRANS_NI ein Digitales Geländemodell für die Transformation (DGM-T) integriert. Es liefert innerhalb von Niedersachsen zu jedem Punkt auf der Geländeoberfläche die notwendige Höheninformation.

Im Hinblick auf das DGM-T ist zu beachten, dass jegliche Höheninformation des Nutzers im Berechnungsvorgang durch die DGM-T-Höhe ersetzt wird. Ausgegeben wird jedoch stets wieder die eingegebene Höhe. Damit geht einher, dass die mit GNTRANS_NI erzielten Transformationsergebnisse bezüglich der Höhenlage nur für Punkte gelten, die auf der Erdoberfläche liegen bzw. maximal 15 m von dieser abweichen.

Das DGM-T ist innerhalb des niedersächsischen Landesgebiets und mindestens einen Kilometer über die Landesgrenze hinaus flächendeckend hinterlegt (s. Abbildung 2).

Im Bereich der Landfläche des Landes Niedersachsen liegen dem DGM-T Daten des Amtlichen Topographisch-Kartographischen Informationssystems (ATKIS) zugrunde. Im Gebiet der Nordsee und bei weiteren Landflächen außerhalb des Landes Niedersachsen sind Daten der Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) des U.S. Geological Survey (USGS) ergänzt (USGS 2011). Entsprechende Informationen werden in einer Metadatendatei im Shapefile-Format ("DGM-T_Info_V2.shp") zum Download unter <u>http://www.Igln.de/gntrans_ni</u> bereitgestellt. Diese Metadatendatei enthält die Umringe der Einheiten des DGM-T im CRS ETRS89_UTM32; Kartenmaterial ist nicht eingeschlossen. Zu jedem Umring sind die folgenden Informationen hinterlegt:

- 8-stellige Nummer der Einheit (Datenfeld "NBZ_GK"),
- originäresCRS der Einheit (Datenfeld "NBZ_OriginalCRS") und
- Datenquelle (Datenfeld "DATASOURCE").

Eine mögliche Visualisierung der Metadaten zum DGM-T zeigt Abbildung 3.

¹ Voraussetzung: Es liegt eine ellipsoidische Höhe vor (s. auch Hinweise zur Verwendung von Höheninformationen unter Abschnitt 1.3.4)



Abbildung 2: Ausdehnung des DGM-T im ETRS89/UTM (Geltungsbereich von GNTRANS_NI)



Abbildung 3: Metadaten zum DGM-T, thematisch gefärbt in Abhängigkeit der Datenquelle

1.3.5 Eigenschaften der Transformation

Das Transformationsmodell Niedersachsen ermöglicht über die gesamte Landesfläche die einheitliche, stetige, homogene, nachbarschaftstreue sowie in der Hin- und Rücktransformation eindeutige Datumstransformation zwischen den Lagebezugssystemen DE_DHDN_3GK<sn>_NI100 und ETRS89_UTM<zn>.

Die Genauigkeit der Transformation wird wesentlich von der Koordinatenqualität des Startsystems bestimmt. Das Transformationsmodell Niedersachsen bietet für den Wechsel des Lagebezugssystems eine Genauigkeit, die besser als 2 cm ist.

Die mit GNTRANS_NI erzielten Ergebnisse gelten streng für Punkte auf der Erdoberfläche.

2 GNTRANS_NI

2.1 Installation

Voraussetzung für die Installation von GNTRANS_NI EXEC ist eine freie Festplattenkapazität von etwa 550 MB, vorzugsweise auf Partition "C:\" des Zielrechners. Für den Hauptspeicher ist eine Größe von 2 GB ausreichend. Die Sicherheitsrichtlinien des Zielsystems erfordern gegebenenfalls Administrationsrechte.

Der parallele Betrieb mit anderen Software-Produkten der Firma Geo++® führt zu keinen Konflikten, da durch das Setup keine Umgebungsvariablen gesetzt werden.

Die Installation von GNTRANS_NI wurde unter Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 32-/64-Bit getestet.

GNTRANS_NI wird als ZIP-Archiv "GNTRANS_NI _V1-4-4_setup.zip" ausgeliefert. Das Archiv enthält das Installationsprogramm "GNTRANS_NI _V1-4-4_setup.exe" und ist zu entpacken.

Nach Ausführen der Datei "GNTRANS_NI _V1-4-4_setup.exe" durch Doppelklick, kann das Setup fortgesetzt bzw. abgebrochen werden (s. Abbildung 4).



Abbildung 4: Schritt 1 der Installation von GNTRANS_NI

Im nächsten Schritt werden die Nutzungsbedingungen angezeigt (s. Abbildung 5). Das Einverständnis zu diesen Nutzungsbedingungen ist zu bestätigen, bevor die Installation fortgesetzt werden kann.



Abbildung 5: Schritt 2 der Installation von GNTRANS_NI

Im nachfolgenden Dialog lässt sich der vorgegebene Standardordner anpassen (s. Abbildung 6).

Setup - GNTRANS_NI	- • ×
Ziel-Ordner wählen Wohin soll GNTRANS_NI installiert werden?	s attenues
Das Setup wird GNTRANS_NI in den folgenden Ordner installieren.	
Klicken Sie auf "Weiter", um fortzufahren. Klicken Sie auf "Durchsuchen", fa anderen Ordner auswählen möchten.	lls Sie einen
C:\Program Files (x86)\LGLN Durch:	suchen
Mindestens 523.2 MB freier Speicherplatz ist erforderlich.	
< Zurück Weiter >	Abbrechen

Abbildung 6: Schritt 3 der Installation von GNTRANS_NI

Der Name des Startmenü-Ordners zur Erstellung der Verknüpfungen kann angepasst werden (s. Abbildung 7).

🐱 Setup - GNTRANS_NI	
Startmenü-Ordner auswählen Wo soll das Setup die Programm-Verknüpfungen erstellen?	
Das Setup wird die Programm-Verknüpfungen im folgenden Startmenü-Ordner erstellen.	
Klicken Sie auf "Weiter", um fortzufahren. Klicken Sie auf "Durchsuchen", falls Sie einen anderen Ordner auswählen möchten.	
GNTRANS_NE Durchsuchen	
< Zurück Weiter > Abbrechen	

Abbildung 7: Schritt 4 der Installation von GNTRANS_NI

Optional wird eine Verknüpfung zur grafischen Benutzeroberfläche wingntrans_ni.exe erstellt (s. Abbildung 8).

📐 Setup - GNTRANS_NI	x
Zusätzliche Aufgaben auswählen Welche zusätzlichen Aufgaben sollen ausgeführt werden?	
Wählen Sie die zusätzlichen Aufgaben aus, die das Setup während der Installation vor GNTRANS_NI ausführen soll, und klicken Sie danach auf "Weiter".	n
Verknüpfung erstellen	
♥ Verknüpfung zu GNTRANS_NI 64 bit erstellen	
< Zurück Weiter > Abbre	chen

Abbildung 8: Schritt 5 der Installation von GNTRANS_NI

Die getroffenen Einstellungen werden angezeigt (s. Abbildung 9).

📐 Setup - GNTRANS_NI	×
Bereit zur Installation. Das Setup ist jetzt bereit, GNTRANS_NI auf Ihrem Computer zu installieren.	
Klicken Sie auf "Installieren", um mit der Installation zu beginnen, oder auf "Zurück", um Ihre Einstellungen zu überprüfen oder zu ändern.	,
Startmenü-Ordner: GNTRANS_NI	*
Zusätzliche Aufgaben: Verknüpfung erstellen Verknüpfung zu GNTRANS_NI 64 bit erstellen	
۰ ۲	~
< Zurück Installieren Abb	rechen

Abbildung 9: Schritt 6 der Installation von GNTRANS_NI

Nach Abschluss des Setups von GNTRANS_NI können bei Bedarf die Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Packages installiert werden. Sie enthalten die Laufzeitkomponenten der Visual C++-Bibliotheken, die erforderlich sind, um Anwendungen, die in Visual C++ entwickelt wurden, auf einem Computer auszuführen, auf dem kein Visual C++ 2008 installiert ist (s. Abbildung 10).



Abbildung 10: Schritt 6 der Installation von GNTRANS_NI

Mit GNTRANS_NI werden unter *Installationspfad*\gntrans_ni\components\gntrans\help\ in der Textdatei "readme_hash.txt" Message-Digest Algorithm (MD5)-Prüfsummen für das Transformationsmodell Niedersachsen ("Modell_NI.bin") und für die Dateien des DGM-T ("LGNDGM.dat" und "LGNDGM.idx") bereitgestellt. Es ist zu empfehlen, diese Prüfsummen für die genannten Dateien nach der Installation lokal zu ermitteln und mit den bereitgestellten Werten zu vergleichen. Bei Nicht-Übereinstimmung sind möglicherweise bei der Datenübertragung Fehler entstanden.

2.2 Verzeichnisstruktur

Nach der Installation im Standardverzeichnis "C:\Program Files (x86)\LGLN" liegt die nachfolgend dargestellte Verzeichnisstruktur mit den angegebenen Dateien vor.



2.3 GUI-Funktionalitäten

Die grafische Benutzeroberfläche im Paket GNTRANS_NI EXEC, auch WinGNTRANS_NI genannt, ist eine Applikation zur grafischen Steuerung von GNTRANS_NI. WinGNTRANS_NI ermöglicht die Bedienung per Maussteuerung im Windows-Stil. Es ist für die Transformation von Einzelpunkten und ASCII-Punktlisten geeignet.

2.3.1 Einzelpunkte transformieren

Nach dem Start durch Ausführen der Datei "wingntrans_ni.exe" präsentiert sich WinGNTRANS_NI wie in Abbildung 11. Auf der Eingabeseite können die Koordinaten (Rechts- und Hochwert) im Eingabesystem (DHDN) eingegeben werden.

Format und Projektion sind durch das ausgewählte Koordinatensystem festgelegt. Als Modell steht allein das Transformationsmodell Niedersachsen zur Verfügung.

Nach Mausklick auf die Schaltfläche "Transformieren" werden die gesuchten Koordinaten im Ausgabesystem (ETRS89) auf der rechten Seite angezeigt (s. Abbildung 11). Für die Rücktransformation von Koordinaten ist links unter Eingabe ETRS89 und rechts unter Ausgabe DHDN auszuwählen (s. Abbildung 12). Die Koordinaten (East und North) sind wie zuvor einzugeben und zu transformieren.

Die für die Transformation der Lagekoordinaten notwendige Höheninformation wird mit entsprechender Genauigkeit aus dem DGM-T abgeleitet (vgl. Abschnitt 1.3.4). Es ist daher nicht notwendig, eigene Höhenangaben zu nutzen. Allerdings ist es nicht möglich, Höhen aus dem DGM-T im Ausgabesystem zu erhalten.

	nstorm	ieren	Punkte aus einer Dat	ei transfo	ormieren			
Eingabe					Ausgabe			
Koordinatensystem: DHDN		-	Koordinatensystem:	ETRS89		•		
Format:	[Projektion		•	Format:	Projektion		•
Projektion:	[GK		•	Projektion:	UTM		•
Modell:		Transformationsmodell Niedersachsen		-	Modell:			Ŧ
Näherungshöh	e [m]: [Zone:			
DGM								
Rechtswert:	3554	643.584	[m]		East:	32554549.5262	[m]	
Hochwert:	5808	517.070	[m]		North:	5806633.0170	[m]	
			[m]		Ellipsoidische Höhe:		[m]	
Höhe über NHN:			1 3554643.584 5808517.070					
	Höhe über NHN: [m]				Ellipsoidische Höhe:		[m]	

Abbildung 11: Transformation von Einzelpunkten von DHDN/GK nach ETRS89/UTM mit WinGNTRANS_NI

ansformation Modus							
Einzelpunkte transfo	ormieren (🔵 Punkte aus eine	er Datei transfo	rmieren			
Eingabe				Ausgabe			
Koordinatensystem:	ETRS89		Koordinatensystem:	DHDN		•	
Format:	Projektion		•	Format:	Projektion		•
Projektion:	UTM		•	Projektion:	GK		•
Modell:			v	Modell:	Transformationsmodell Niedersachsen		n 🔻
Näherungshöhe [m]:			Streifen:			
DGM							
East:	32554549.5262	[m]		Rechtswert: 3	554643.5840	[m]	
North:	5806633.0170	[m]		Hochwert: 5	808517.0700	[m]	
Ellipsoidische Höhe:		[m]		Höhe über NHN:		[m]	
1 32554549.5262	5806633.0170		*	1 3554643.5840 5	5808517.0700		*
	Transformieren		*				Ŧ

Abbildung 12: Transformation von Einzelpunkten von ETRS89/UTM nach DHDN/GK mit WinGNTRANS_NI

Wie Abbildung 13 zeigt, können über das Eingabefeld "Streifen" bzw. "Zone" (benachbarte) Abbildungsstreifen bzw. -zonen angegeben werden. Ohne die Auswahl dieser Option wird die Streifen- bzw. Zonenzuordnung automatisch durchgeführt.

ingabe				Ausgabe			
Koordinatensystem:	ETRS89		•	Koordinatensystem: DHDN			•
Format:	Projektion		•	Format:	Projektion		
Projektion:	UTM		•	Projektion:	GK		
Modell:			-	Modell:	Transformations	Transformationsmodell Niedersachsen	
Näherungshöhe [m DGM]:			V Streifen:	2		
East:	32554549.5262	[m]		Rechtswert:	2758723.3367	[m]	
North:	5806633.0170	[m]		Hochwert:	5815021.8194	[m]	
Ellipsoidische Höhe:		[m]		Höhe über NHN:		[m]	
1 32554540 5262	5806633.0170		*	1 3554643.5840 2 4350525.5357	5808517.0700 5810484.8125		-

Abbildung 13: Auswahl benachbarter Abbildungsstreifen bzw. -zonen

2.3.2 Punkte aus einer Datei transformieren

In diesem Modus wird eine Eingabedatei (ASCII-kodiert) mit Koordinaten im Eingabesystem ausgewählt. Weitere Funktionalitäten wie die Auswahl des Eingabe- und des Ausgabekoordinatensystems stellen sich, wie unter Abschnitt 2.3.1 beschrieben, dar.

Die Eingabe- bzw. Ausgabedatei kann jeweils über die Schaltfläche "Durchsuchen…" im Windows-Dateisystem ausgesucht werden (s. Abbildung 17 auf der Folgeseite). Dabei werden im Suchordner bei der Angabe des Dateitypen voreingestellt die Suffixe "gkh" bzw. "utm" angezeigt; über die Angabe von "Alle Dateien (*.*)" können weitere Dateien beliebigen Typs gefunden werden (s. Abbildung 16).

▶ Datei auswählen ♥ ↓ ≪ gntrans_ni ▶ components ▶	gntrans 🕨 help	• •	help durchsuchen	<mark>ـــــ</mark> م
Organisieren 🔻 Neuer Ordner				
Name	Änderungsdatum	Тур	Größe	
et.gkh	17.02.2011 16:10	GKH-Datei	21 KB	
Dateiname: test.gkh		•	Koordinatendatei (*.gkh) 🔻
			Koordinatendatei (*.gkh Alle Datei (*.*))

Abbildung 14: Datei auswählen

) Einzelpunkte transfor	mieren () Punkte aus einer Datei transfo	ormieren	
Eingabe		Ausgabe	
Koordinatensystem:	DHDN	Koordinatensystem:	ETRS89
Format:	Projektion 💌	Format:	Projektion 🗸
Projektion:	GK	Projektion:	UTM -
Modell:	Transformationsmodell Niedersachsen 🔹	Modell:	
Näherungshöhe [m]	:	Zone:	
DGM			
Eingabe-Datei		Ausgabe-Datei	
C:\Program Files (x	:86)\LGLN\gntrans_ni\cor	C:\Test\test.utm	Durchsuchen
	Inhalt anzeigen		Inhalt anzeigen
	Transformiaran		
Log-Datei anzeigen	Transformieren		

Abbildung 15: Punkte aus einer Datei mit WinGNTRANS_NI transformieren

Die Eingabedatei muss generell aus drei oder vier Spalten bestehen, deren Inhalte in der Zeile frei verteilt sein können. Beispielsweise sind die nachfolgenden drei Dateiausschnitte gleichwertig transformierbar.

1. Dateiausschnitt:

1	3593500.000	5724000.000	248.800			
2	3593500.000	5725000.000	249.800			
3	3593500.000	5726000.000	250.000			
RS4	359350	0.000 5727000	.000 325.30	00		
5	3593500.000	5728000.000	398.600			
5			35570001000	3593500.000	5729000.000	400.300
7	3593500.000	5730000.000	498.700			
8	3593500.000	5731000.000	429.800			
###9	3593500.000	5732000.000	682.000			
10	3593500.000	5733000.000	575.400			
11	3593500.000	5734000.000	412.500			
12	3593500.000	5735000.000	356.300			

2. Dateiausschnitt:

1	3593500.000	5724000.000	248.800
2	3593500.000	5725000.000	249.800
3	3593500.000	5726000.000	250.000
RS4	3593500.000	5727000.000	325.300
5	3593500.000	5728000.000	398.600
35570001000	3593500.000	5729000.000	400.300
7	3593500.000	5730000.000	498.700
8	3593500.000	5731000.000	429.800
###9	3593500.000	5732000.000	682.000
10	3593500.000	5733000.000	575.400
11	3593500.000	5734000.000	412.500
12	3593500.000	5735000.000	356.300

3. Dateiausschnitt:

1	3593500.000	5724000.000	
2	3593500.000	5725000.000	
3	3593500.000	5726000.000	
RS4	3593500.000	5727000.000	
5	3593500.000	5728000.000	
35570001000	3593500.000	5729000.000	
7	3593500.000	5730000.000	
8	3593500.000	5731000.000	
###9	3593500.000	5732000.000	
10	3593500.000	5733000.000	
11	3593500.000	5734000.000	
12	3593500.000	5735000.000	

Die Reihenfolge Punktnummer, Rechtswert, Hochwert, [Höhe] ist einzuhalten. Im Falle der optionalen Höhenangabe muss diese in sämtlichen Zeilen den Lagekoordinaten folgen. Werden diese Formatvorschriften nicht beachtet, erscheint bei Nutzung der Schaltflächen "Inhalt anzeigen" eine Fehlermeldung (s. Abbildung 16).



Sofern die Eingabedatei sowohl Punkte mit und ohne Höhenwert enthält, werden die Punkte nur bis zum ersten Punkt transformiert, dessen Datenstruktur von den vorhergehenden abweicht. Zusätzlich erscheint die in Abbildung 17 dargestellte Fehlermeldung.



Abbildung 17: Fehlermeldung bei Dateien, deren Datensätze im Hinblick auf die Höhe der Punkte inhomogen sind Bei Einhaltung der genannten Formatanforderungen kann über "Inhalt anzeigen" der Inhalt der Eingabedatei vor der Transformation betrachtet werden. Liegen durchgehend Höhenangaben vor, so wird hierzu ein Hinweis geliefert und die Anzeige auf die Lagekoordinaten beschränkt (s. Abbildung 18).



Wenn die anzuzeigende Datei eine gewisse Größe überschreitet, wird dem Anwender empfohlen, einen effizienteren Editor zur Anzeige des Dateiinhalts zu verwenden (s. Abbildung 19).

Geo++/L	GLN GNTRANS_NI	83
i	Die Datei C:\Users\gntrans\Documents\RAND_NI_M3_ORG_UTM_Win64bit.gkh hat eine Groeße von 2311KB. Die Darstellung von Dateien dieser Groeße wird nicht empfohlen. Stattdessen sollten Sie einen herkoemmlichen Editor zur Anzeige verwenden. Wollen Sie trotzdem fortfahren?	
	Ja	

Abbildung 19: Warnung beim Anzeigen umfangreicher Dateien

C:\Pi	📐 C:\Program Files (x86)\LGLN\gntrans_ni\comp 😑 💷 💌						
	PktNr.	Rechtswert [m]	Hochwert [m]	*			
230	230	3603500.0000	5733000.0000				
231	231	3603500.0000	5734000.0000				
232	232	3603500.0000	5735000.0000				
233	233	3603500.0000	5736000.0000				
234	234	3603500.0000	5737000.0000				
235	235	3603500.0000	5738000.0000				
236	236	3603500.0000	5739000.0000				
237	237	4396515.4000	5739999.6000				
238	238	4396556.6000	5740998.8000				
239	239	4396597.7000	5741997.9000				
240	240	4396638.8000	5742997.1000				
241	241	4396680.0000	5743996.2000				
242	242	4396721.1000	5744995.4000				
243	243	4396857.1000	5723972.1000				
244	244	4396898.2000	5724971.2000				
245	245	4396939.2000	5725970.4000				
246	246	4396980.3000	5726969.5000				
247	247	4397021.4000	5727968.7000	-			

Abbildung 20: Anzeige von Dateiinhalten am Beispiel der Eingabedatei "test.gkh"

Das Beispiel in Abbildung 20 verdeutlicht, dass es grundsätzlich möglich ist, Koordinaten aus verschiedenen Abbildungsstreifen bzw. -zonen in einer Eingangsdatei vorzuhalten und zu transformieren.

Nachdem die Eingabe- und die Ausgabedatei festgelegt worden sind, wird die Transformation durch Betätigen der Schaltfläche "Transformieren" ausgelöst. Der Transformationserfolg wird mit einem entsprechenden Hinweis dokumentiert (s. Abbildung 21). Sind in der Eingangsdatei Koordinaten außer- halb des DGM-T und damit außerhalb von Niedersachsen vorhanden, wird die Meldung in Abbildung 22 ausgegeben.



Transformation



Abbildung 22: Hinweis auf Fehler bei der Transformation

Nach der Transformation können die neu berechneten Koordinaten im Ausgabesystem über "Inhalt anzeigen" betrachtet werden (s. Abbildung 23).

C:\U	lsers\gntr	- • •		
	PktNr.	East [m]	North [m]	*
230	230	32603385.3957	5731145.3321	
231	231	32603385.4107	5732144.9371	
232	232	32603385.4262	5733144.5422	
233	233	32603385.4432	5734144.1486	
234	234	32603385.4599	5735143.7512	
235	235	32603385.4769	5736143.3547	
236	236	32603385.4939	5737142.9577	
237	237	32603385.4376	5738142.4751	
238	238	32603385.5155	5739142.1233	
239	239	32603385.4911	5740141.6647	
240	240	32603385.4573	5741141.3054	
241	241	32603385.5234	5742140.8530	
242	242	32603385.4799	5743140.4947	
243	243	32604384.8179	5722148.8748	
244	244	32604384.8767	5723148.4199	
245	245	32604384.8265	5724148.0674	
246	246	32604384.8759	5725147.6173	
247	247	32604384.9167	5726147.2675	

Abbildung 23: Anzeige von Dateiinhalten am Beispiel der Ausgabedatei "test.utm

Das Ergebnis wird in der Ausgabedatei im ASCII-Format abgespeichert. Die Höhen der Eingabedatei werden unverändert in die Ausgabedatei übertragen, damit bereits vorhandene physikalische Höhen im neuen Lagebezugssystem weiter genutzt werden können.

Ausschnitt aus der Ausgabedatei "test.utm":

1	32593389.2731	5722149.0173	248.8000
2	32593389.2867	5723148.6179	249.8000
3	32593389.2982	5724148.2197	250.0000
4	32593389.3089	5725147.8246	325.3000
5	32593389.3200	5726147.4290	398.6000
6	32593389.3305	5727147.0303	400.3000
7	32593389.3424	5728146.6334	498.7000
8	32593389.3560	5729146.2337	429.8000
9	32593389.3708	5730145.8423	682.0000
10	32593389.3869	5731145.4410	575.4000
11	32593389.4071	5732145.0359	412.5000
12	32593389.4263	5733144.6349	356.3000

Neben der Ausgabedatei legt WinGNTRANS_NI eine Ereignisprotokolldatei (Log-Datei) an (s. Abbildung 24). Diese wird unter Windows 7 im Pfad "C:\Users\gntrans\.geopp\gntrans\log" (Unterordner [gntrans] entspricht dem angemeldeten Benutzer) bereitgestellt. Die Log-Datei trägt, tageweise separiert, folgende Namensstruktur: "Gntrans_NI_JAHR-MM-TT.log".

Log-Datei: Gntrans_NI_2017-07-24.log	×
 Datum/Uhrzeit: 07/24/17 15:47:48 Eingabedatei : "C: \Program Files (x86)\LGLN\gntrans_ni\components\gntrans\help\test.gkh" Ausgabedatei : "C: \Users\gntrans\test.utm" Eingabesystem: "DHDN/Projektion/GK/Transformationsmodell Niedersachsen" Ausgabesystem: "ETRS89/Projektion/UTM" 485: Der Punkt liegt ausserhalb des DGM Von 485 Punkten wurden 484 Punkte erfolgreich transformiert. Die Koordinaten sind dreidimensional. Die Höheninformationen wurden ignoriert! Berechnungsdauer: 2736 Millisekunden 	*
۲	
Log-Datei leeren Schließen	

Abbildung 24: Beispiel für den Inhalt einer Log-Datei

2.4 CLI-Funktionalitäten

GNTRANS_NI kann in einer zweiten Applikation durch Aufruf an der Eingabekonsole oder in Stapelverarbeitung aus einer so genannten Batch-Datei heraus gestartet werden. Koordinaten können damit aus einer Datei heraus, nicht jedoch durch einzelne Eingabe transformiert werden.

Nach Aufruf von "GNTRANS_NI" auf der Kommandozeile der Windows 7-Eingabeaufforderung mit dem Befehl "gntrans_ni -?" erscheint nachfolgende Ausgabe.

```
GNTRANS_NI Version Jun 20 2017 13:11:06
C:\Program Files (x86)\LGLN\gntrans_ni\bin64\gntrans_ni.exe -?
GNTRANS_NI - Zur Transformation von Koordinaten im DHDN und ETRS89
             Revision 1.4.3.0 Copyright (c) 2001 - 2017 Geo++ GmbH
             LGLN-Standard-Modus ist aktiviert.
Befehlszeile:
    GNTRANS_NI -t tran [-l land] [Optionen] [infile [outfile]]
  Argumente:
    -t tran : Benutze Transformation tran
    -l land : Benutze Bundesland-Kennung land
   infile : input file [stdin]
outfile : output file [stout]
  Optionen:
    -llh : Eingabe und Ausgabe von ellipsoidischen Koordinaten
              (nur ETRS89)
    -st wert : Setze Abbildungsstreifen bzw. -zone auf Wert wert
    -2D : Aktiviere Hoehenverschneidung
    +S
            : aktiviere Stochastik-Ausgabe
    -?
             : Ausgabe dieser Online-Hilfe
             : Deaktiviere Ausgaben auf Fehler-Kanal
    -a
            : Aktiviere Ausgabe der Rechenzeit
    -time
           : Zeige alle Laender und Patches
    -S
Transformationen:
    ETLS: ETRS89 nach DHDN/GK
    LSET: DHDN/GK nach ETRS89
Bundesland-Kennungen:
   NISA7P_P53: Transformationsmodell Niedersachsen
Beispiele:
    Transformation einer Datei von ETRS89/UTM nach DHDN/GK:
    GNTRANS_NI -1 NISA7P_P53 -t ETLS -2D < Eingabe-Datei > Ausgabe-Datei
```

Demnach gestaltet sich der Aufruf für das in Abschnitt 2.3.2 dokumentierte Transformationsbeispiel auf der Eingabekonsole wie folgt (inkl. Ausgabe der Rechenzeit):

GNTRANS_NI -1 NISA7P_P53 -t LSET -time <test.gkh >test.utm 2>log.lst

Das Berechnungsergebnis wird über die Standardausgabe in die Datei "test.utm" geschrieben. Weiterhin erscheint über den Fehler-Kanal (2) nachstehende Ausgabe in der Datei "log.lst". Eine weitere Log-Datei wird nicht angelegt.

Inhalt der Log-Datei:

GNTRANS_NI Version Jun 20 2017 13:11:06 GNTRANS_NI.exe -1 NISA7P_P53 -t LSET -time 09:36:18: GNTRANS-Modell initialisiert. 09:36:18: Standard 2D-Modus von GNTRANS_NI aktiviert. 09:36:18: 3D Eingabe: Koordinaten werden mit DGM-Hoehe transformiert. 09:36:18: Ausgabe ist 3D mit unveraenderten Eingangshoehen. 09:36:19: Warnung: Koordinatenwerte von Punkt 485 liegen ausserhalb des DGM 09:36:19: Zeit: 984 Millisekunden 09:36:19: Normales Ende

Das Ergebnis wird in der Ausgabedatei im ASCII-Format abgespeichert. Wie bei WinGNTRANS_NI werden bei dieser Applikation die Höhen aus der Eingabedatei unverändert an die Koordinaten im Ausgabesystem angeschrieben. Somit behalten DHDN/GK-Punktlisten mit physikalischen Höhen über Normalhöhen-Null (NHN) diese nach der Transformation nach ETRS89/UTM bei.

Inhalt der Ausgabedatei "test.utm" (Auszug):

1	32593389.2731	5722149.0173	248.8000	
2	32593389.2867	5723148.6179	249.8000	
3	32593389.2982	5724148.2197	250.0000	
4	32593389.3089	5725147.8246	325.3000	
5	32593389.3200	5726147.4290	398.6000	
б	32593389.3305	5727147.0303	400.3000	
7	32593389.3424	5728146.6334	498.7000	
8	32593389.3560	5729146.2337	429.8000	
9	32593389.3708	5730145.8423	682.0000	
10	32593389.3869	5731145.4410	575.4000	
11	32593389.4071	5732145.0359	412.5000	
12	32593389.4263	5733144.6349	356.3000	
13	32593389.4441	5734144.2383	378.4000	
14	32593389.4633	5735143.8435	505.8000	
15	32593389.4834	5736143.4468	606.8000	
16	32593389.5020	5737143.0470	560.3000	

Die nachfolgende Tabelle fasst die grundsätzliche Aufrufsyntax von GNTRANS_NI für die Transformation in das Zielsystem ETRS89 zusammen. Dabei ist zu beachten, dass bei Setzen der Option "-Ilh" die ellipsoidischen Koordinaten im ETRS89 in Grad, Minuten und Sekunden (jeweils durch ein Leerzeichen getrennt) ausgegeben werden bzw. einzugeben sind.

Tabelle 2: Konsolenkommandos für GNTRANS_NI EXEC, Rücktransformation entsprechend

Startsystem	Zielsystem	Aufruf
DE_DHDN_3GK <sn>_NI100</sn>	ETRS89_UTM <zn></zn>	gntrans_ni -I NISA7P_P53 -t LSET -2D
DE_DHDN_3GK <sn>_NI100</sn>	ETRS89_Lat-Lon	gntrans_ni -I NISA7P_P53 -t LSET -2D -Ilh

2.5 GNTRANS_NI API

2.5.1 Beschreibung

Die GNTRANS_NI API ist auf windowsbasierten Computersystemen einsetzbar. Sie dient der individuellen funktionellen Integration in externe Programme. Für diesen Zweck besteht sie aus

- den erforderlichen dynamischen Programmbibliotheken (u. a. "gntrans_ni.dll"),
- einer Header-Datei ("gntrans_dll.h"),
- dem Transformationsmodell Niedersachsen ("Modell_NI.bin") und
- dem DGM-T ("LGNDGM.dat" und "LGNDGM.idx").

Darüber hinaus sind der GNTRANS_NI API auch folgende Dateien beigefügt:

- das in Abschnitt 2.5.5 abgedruckte Beispielprogramm ("ExampleGNTRANS_NI-CPP.cpp") und
- zu Testzwecken eine exemplarische Eingabedatei ("test.gkh") mit Koordinaten in den CRS DE_DHDN_3GK3_NI100 und DE_DHDN_3GK4_NI100 und die zugehörige Ausgabedatei ("test.utm") mit den transformierten Koordinaten im CRS ETRS89_UTM32.

2.5.2 Installation und Einrichtung

Bei der Programmierung ist darauf zu achten, dass der verwendete Compiler die Header-Datei finden kann. Dies geschieht in der Regel über die Angabe einer entsprechenden Compiler-Option.

Die Einbindung der GNTRANS_NI-DLL erfolgt explizit. Bei der expliziten Verknüpfung werden die Funktionen der GNTRANS_NI-DLL zur Laufzeit geladen. Das Programmierbeispiel in Abschnitt 2.5.5 ist derart angelegt.

Durch die Installation von GNTRANS_NI werden keine Umgebungsvariablen gesetzt, daher ist es in eigenen Programmen notwendig, vor dem Laden der GNTRANS_NI-DLL in das Verzeichnis der Bibliothek zu wechseln, damit die GNTRANS_NI-DLL auf alle erforderlichen Programmkomponenten zugreifen kann.

```
Codebeispiel:
SetCurrentDirectory("C:\\Program Files (x86)\\LGLN\\gntrans_ni\\bin64");
hdll = LoadLibrary("C:\\Program Files (x86)\\LGLN\\gntrans_ni\\bin64\\gntrans_ni_64.dll");
```

2.5.3 Funktionsumfang

Um Aufrufe der GNTRANS_NI API in einer Hochsprache realisieren zu können, wird die Header-Datei "gntrans_dll.h" mitgeliefert.

Wie in Abschnitt 1.3.2 gesagt, ist GNTRANS_NI lediglich für die Transformation zwischen den CRS DE_DHDN_3GK<sn>_NI100 und ETRS89_UTM32 vorgesehen. In der Header-Datei ist vermerkt, dass ETRS89-Koordinaten darüber hinaus auch in kartesischer und ellipsoidischer Form verarbeitet werden können. Dementgegen ist die Ein- und Ausgabe kartesischer ETRS89-Koordinaten bei der GNTRANS_NI API jedoch nicht zugelassen.

In Tabelle 3 sind die Funktionen der GNTRANS_NI API zusammengestellt. Neben der aufgeführten Funktionsdeklaration sind alle Eingabeparameter erläutert (vgl. auch die Angaben in der Header-Datei). Zusätzliche Hinweise finden sich gegebenenfalls in den Bemerkungen wieder.

Funktionsname	Funktionsdeklaration		
Kurzbeschreibung	Eingabeparameter		
	Bemerkungen		
GetDllVersion	GNTRANS_DLL_API int CALLING_CONVENTION_GNTRANS_DLL		
Liefert die Versionsnummer der DLL	GetDllVersion(void);		
GnTransGetErrorMsg Gibt die Fehlermeldung zu einem numerischen GnTrans Fehlercode zurück.	GNTRANS_DLL_API int CALLING_CONVENTION_GNTRANS_DLL GnTransGetErrorMsg(int retVal, char* retValString, int retValStringLength);		

Tabelle 3: Funktionen der GNTRANS_NI API

Funktionsname Kurzbeschreibung	Funktionsdeklaration Eingabeparameter	
	Bemerkungen	
gntrans_get_version_ Liefert einen Versionsstring der DLL. Dient vor Allem zur Identifizierung in Geo++ Programmen.	GNTRANS_DLL_API const char * CALLING_CONVENTION_GNTRANS_DLL gntrans_get_version_(void);	
GnTransGetLGNDgmDLLVersion Gibt die Version der lgndgm.dll zurück, die von GNTRANS geladen wird.	GNTRANS_DLL_API int CALLING_CONVENTION_GNTRANS_DLL GnTransGetLGNDgmDLLVersion(void);	
GnTransGetLGNDgmVersion Gibt die Version des LGN DGM zurück, das von GNTRANS geladen wird.	GNTRANS_DLL_API int CALLING_CONVENTION_GNTRANS_DLL GnTransGetLGNDgmVersion(void);	
	Voraussetzung für eine Einbindung von GnTransGetLGNDgmVersion ist, dass der "Schalter" MAKE_NISA_GNTRANS gesetzt worden ist. Dies geschieht im Rahmen der Präprozessor-Anweisungen vor der Einbindung der Header-Datei "gntrans_dll.h" (#define MAKE_NISA_GNTRANS).	
GnTransInit Initialisiert ein Gntrans Handle und muss vor der Benutzung eines Gntrans Handles einmal aufgerufen werden.	GNTRANS_DLL_API GNTRANSHDL CALLING_CONVENTION_GNTRANS_DLL GnTransInit(int* ret);	
GnTransInit2DTo3D Initialisiert ein Gntrans Handle und muss vor der Benutzung eines	GNTRANS_DLL_API GNTRANSHDL CALLING_CONVENTION_GNTRANS_DLL GnTransInit2DTo3D(int* ret);	
Gntrans Handles einmal aufgerufen werden, anstatt. Diese Funktion arbeitet nur bei entsprechender Freischaltung der AED-SICAD/LGN Option.	Diese Funktion ist nicht verfügbar	
GnTransDestroy Der Speicher der internen Struktur eines Gntrans Handles kann mit dieser Funktion freigegeben werden.	GNTRANS_DLL_API int CALLING_CONVENTION_GNTRANS_DLL GnTransDestroy(GNTRANSHDL pGNTRANS);	
GetNPossibleStates Funktion liefert Anzahl verfügbarer Bundesländer, die in gntrans.dll implementiert sind.	GNTRANS_DLL_API int CALLING_CONVENTION_GNTRANS_DLL GetNPossibleStates(GNTRANSHDL pGNTRANS, int* CountStates);	
GetPossibleStates Funktion liefert Informationen zu den verfügbaren Bundesländern.	GNTRANS_DLL_API int CALLING_CONVENTION_GNTRANS_DLL GetPossibleStates(GNTRANSHDL pGNTRANS, SStateInfo* States);	
GetPossibleStatesEx Liefert erweiterte Informationen zu den verfügbaren Bundesländern.	GNTRANS_DLL_API int CALLING_CONVENTION_GNTRANS_DLL GetPossibleStatesEx(GNTRANSHDL pGNTRANS, SStateInfoEx* States);	
GetPossibleStatesEx2 Liefert erweiterte Informationen zu den verfügbaren Bundesländern.	GNTRANS_DLL_API int CALLING_CONVENTION_GNTRANS_DLL GetPossibleStatesEx2(GNTRANSHDL pGNTRANS, SStateInfoEx2* States);	
GnTransGiveOverViewStates Gibt auf dem Ausgabekanal stdout die verfügbaren Systeme aus.	GNTRANS_DLL_API int CALLING_CONVENTION_GNTRANS_DLL GnTransGiveOverViewStates(GNTRANSHDL pGNTRANS);	
GnTransFile Dient zur Transformation von Dateien. Die Steuerung erfolgt über die Parameter analog zu den Optionen im Programm GNTRANS.	<pre>GNTRANS_DLL_API int CALLING_CONVENTION_GNTRANS_DLL GnTransFile(GNTRANSHDL pGNTRANS, const char* land, const char* tran, int nletflag, int nhflag, double nh, const char* dateiin, const char* dateiout);</pre>	
GnTransFileEx Dient zur Transformation von Dateien. Die Steuerung erfolgt über die Parameter analog zu den Optionen im Programm GNTRANS. Im Gegensatz zu GnTransFile() kann innerhalb dieser Funktion ein bestimmter Meridianstreifen vorgegeben werden.	<pre>GNTRANS_DLL_API int CALLING_CONVENTION_GNTRANS_DLL GnTransFileEx(GNTRANSHDL pGNTRANS, const char* land, const char* tran, int nletflag, int nhflag, double nh, const char* dateiin, const char* dateiout, int ht,</pre>	

Funktionsname Funktionsdeklaration Kurzbeschreibung Eingabeparameter Bemerkungen int strip); GnTransStruct GNTRANS_DLL_API int CALLING_CONVENTION_GNTRANS_DLL Transformiert einen GnTransStruct(Eingabedatensatz und schreibt das GNTRANSHDL pGNTRANS, Ergebnis in einen const char* land, Ausgabedatensatz. const char* tran, int nletflag, int nhflag, double nh, const koord* koordin, koord* koordout); GnTransStructEx GNTRANS_DLL_API int CALLING_CONVENTION_GNTRANS_DLL GnTransStructEx(Transformiert wie GnTransStruct einen Datensatz. Hier erfolgt GNTRANSHDL pGNTRANS, const char* land, const char* tran, jedoch zusätzlich eine manuelle Wahl des Hauptmeridians. int nletflag, int nhflag, double nh, const koord* koordin, koord* koordout, int ht, int strip); GnTransStructInit GNTRANS_DLL_API int CALLING_CONVENTION_GNTRANS_DLL Initialisiert die DLL-internen GnTransStructInit(Variablen für eine bestimmte GNTRANSHDL pGNTRANS, Transformation, als Voraussetzung const char* land, const char* transformation, für die Verwendung von int nletflag, int nhflag, double nh, GnTransStructEx2(). int ht, int strip); GnTransStructEx2 GNTRANS_DLL_API int CALLING_CONVENTION_GNTRANS_DLL Transformiert eine Eingabestruktur GnTransStructEx2(GNTRANSHDL pGNTRANS, mit zuvor initialisierten (GnTransStructInit()) Parametern. const koord* in, Kann beliebig oft ausgeführt koord* out); werden, da sich die Transformationseigenschaften nicht ändern. Aus Performancegründen empfiehlt sich immer die Verwendung von GnTransStructEx2 in Verbindung mit GnTransInit (statt GnTransStruct oderGnTransStructEx). GNTRANS_DLL_API int CALLING_CONVENTION_GNTRANS_DLL GnTransStructxyz211h Führt eine Umformung von GnTransStructxyz211h(geozentrisch-kartesischen in const koord* in, ellipsoidische Koordinaten durch koord* out, (keine Datumstransformation). const char* ell); _____ Ein Einsatz dieser Funktion kann sinnvoll sein, wenn dreidimensional kartesische ETRS89-Koordinaten vorliegen. Da GNTRANS_NI die direkte Transformation solcher Koordinaten in das Landessystem nicht unterstützt, kann zuvor eine Koordinatenumformung in ellipsoidische ETRS89-Koordinaten durchgeführt werden. Dabei ist dann zu beachten, dass bei einer anschließenden Datumstransformation nicht mehr die originäre Höheninformation, sondern die Höhe aus dem internen DGM für die Berechnungen verwendet wird. Ferner ist zu bedenken, dass die Unterstützung der Transformation zwischen ellipsoidischen ETRS89- und DE DHDN 3GK<sn> NI100-Koordinaten nicht abschließend gewährleistet wird (s. Ausführungen unter GnTransStruct). In dem Fall dann eine weitere Umformung der ellipsoidischen in abgebildete Koordinaten notwendig (s. GnTransStructllh2xyz). GnTransStructllh2xyz GNTRANS_DLL_API int CALLING_CONVENTION_GNTRANS_DLL GnTransStructllh2xyz(Führt eine Umformung von ellipsoidischen in geozentrischconst koord* in, kartesische Koordinaten durch koord* out, (keine Datumstransformation). const char* ell); • S. GnTransStructxyz211h Für die Verwendung dieser Funktion ist die Kenntnis über die ellipsoidische • Höhe unabdingbar. Zu bedenken ist in diesem Zusammenhang, dass GNTRANS_NI bei der Ausgabe ellipsoidischer Koordinaten keine ellipsoidische Höhe ausgibt. GnTransInitSystem GNTRANS_DLL_API int CALLING_CONVENTION_GNTRANS_DLL

GnTransInitSystem(

const char* ell, const char* proj, int pjc_strip,

Muss einmal vor einer Stand: 27. Juni 2017

Initialisiert eine internes System

Handle für Koordinatenumformungen.

Funktionsname Kurzbeschreibung	Funktionsdeklaration Eingabeparameter
	Bemerkungen
Umformungsfunktion gerufen werden. Danach können beliebig viele Umformungen mit dem eingestellten System durchgeführt werden.	double y_0, double pjc_scl);
GnTransStructllh2RHhEx Formt Koordinaten von geografisch/ellipsoidisch in Projektionssystem um. Vorher muss einmal GnTransInitSystem() aufgerufen worden um Ellipsoid, und	<pre>GNTRANS_DLL_API int CALLING_CONVENTION_GNTRANS_DLL GnTransStructllh2RHhEx(const koord* koordin, koord* koordout);</pre>
Projektionsparameter zu setzen.	Siehe GnTransStructxyz211h
GnTransStructRHh2llhEx Formt Koordinaten vom Projektionssystem in geografisch/ellipsoidisch um. Vorher muss einmal GnTransInitSystem() aufgerufen werden, um Ellipsoid- und Projektionsparameter zu setzen.	<pre>GNTRANS_DLL_API int CALLING_CONVENTION_GNTRANS_DLL GnTransStructRHh2llhEx(const koord* koordin, koord* koordout); </pre>
<pre>GnTransStructxyz2llhEx Formt Koordinaten von geozentrisch-kartesisch in geografisch/ellipsoidisch um. Vorher muss einmal GnTransInitSystem() aufgerufen werden, um Ellipsoidparameter zu setzen.</pre>	<pre>GNTRANS_DLL_API int CALLING_CONVENTION_GNTRANS_DLL GnTransStructxyz211hEx(const koord* koordin, koord* koordout);</pre>
GnTransStructllh2xyzEx Formt Koordinaten von geografisch/ellipsoidisch in geozentrisch-kartesisch um. Vorher muss einmal GnTransInitSystem() aufgerufen werden, um Ellipsoidparameter zu setzen.	GNTRANS_DLL_API int CALLING_CONVENTION_GNTRANS_DLL GnTransStructllh2xyzEx(const koord* koordin, koord* koordout); Siehe GnTransStructxyz2llh
GetPatchVersion Liefert die Version des Patches, die über den Patch Generator eingegeben wurde.	GNTRANS_DLL_API int CALLING_CONVENTION_GNTRANS_DLL GetPatchVersion(GNTRANSHDL pGNTRANS, const char* PatchName);

2.5.4 Fehlerwerte

In Tabelle 4 sind die Fehlerwerte (Returncodes) dokumentiert, die bei der Benutzung der Funktionen der GNTRANS API auftreten können.

Fehlerwert	Beschreibung
-99	Es ist ein unvorhergesehener Fehler aufgetreten
0	Die Transformation war erfolgreich
1	Gntrans Handle nicht initialisiert / Konnte EingabeDatei nicht oeffnen / System nicht initialisiert
2	Konnte AusgabeDatei nicht oeffnen
3	Fehler beim Lesen der Eingabedatei
4	Gntrans Handle ist nicht initialisiert
5	GnTransStructInit did not run succesfully
6	Fehler in der Länderangabe.
7	Fehler in der Transformationsangabe.
9	Checksum Fehler in Patch Datei
10	Invalid SStateInfo struct version
11	No states possible (Es stehen keine Bundesländer zur Verfügung)
20	ungueltige Projektion in proj (Der Projektionsname konnte nicht gefunden werden.)
21	ungueltiges Ellipsoid in ell (Der Ellipsoidname konnte nicht gefunden werden.)
22	System nicht mit GnTransInitSystem() initialisiert
98	Benutzung ist nicht erlaubt> außerhalb des lizensierten Wertebereiches (z.B. NISA)
99	Benutzung ist nicht erlaubt> DongleSchutz
101 – 199	Der Wertebereich der Eingangswerte ist fehlerhaft.
991	"sorry, you are not allowed to use this program please check your dongle no GNTRANS license available"
992	Es ist ein Fehler beim Lesen der Datei "autostate.bin" aufgetreten.
993	Die Datei "autostate.bin" existiert nicht.
1335	Das Bundesland existiert bereits.

Tabelle 4: Fehlerwerte

2.5.5 Beispielprogramm

```
// Name
             : ExampleGNTRANS_NI-CPP.cpp
// Copyright : Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen
// Datum : 17.02.2011
// Description: Implementierungsbeispiel für die GNTRANS_NI API
11
              mit expliziter Verknüpfung der GNTRANS_NI-DLL
              C++, Ansi-style
11
// Einbinden von Header-Dateien
#include <windows.h>
#include <iostream>
using namespace std;
#include <iomanip>
// Definitionen
#define MAKE_NISA_GNTRANS
// Einbinden der GNTRANS_NI-Header-Datei
#include <gntrans_dll.h>
// Hauptprogramm
int main(int argc, char* argv[])
{
  // Definition der Funktionen der DLL
  typedef int (*GetDllVersion)();
  typedef int (*GnTransGetLGNDgmVersion)();
  typedef const char* (*gntrans_get_version_)();
typedef GNTRANSHDL (*GnTransInit)(int*);
  typedef int (*GnTransDestroy)(GNTRANSHDL);
  typedef int (*GetNPossibleStates)(GNTRANSHDL, int*);
  typedef int (*GetPossibleStatesEx)(GNTRANSHDL, SStateInfoEx*);
  typedef int (*GnTransStructInit)(GNTRANSHDL, char*, char*, int, int, double,
                                  int, int);
  typedef int (*GnTransStructEx2)(GNTRANSHDL, koord*, koord*);
  typedef int (*GnTransFileEx)(GNTRANSHDL, char*, char*, int, int, double,
                              char*, char*, int, int);
  // Deklaration von Funktionszeigern
  GetDllVersion pGetDllVersion;
  GnTransGetLGNDgmVersion pGnTransGetLGNDgmVersion;
  gntrans_get_version_ pgntrans_get_version_;
  GnTransInit pGnTransInit;
  GnTransDestroy pGnTransDestroy;
  GetNPossibleStates pGetNPossibleStates;
  GetPossibleStatesEx pGetPossibleStatesEx;
  GnTransStructInit pGnTransStructInit;
  GnTransStructEx2 pGnTransStructEx2;
  GnTransFileEx pGnTransFileEx;
  // Initialisierung des Rückgabewertes
  int ret = 0;
  // dynamische Einbindung der DLL
  HINSTANCE hdll; // Handle für DLL
  hdll = LoadLibrary("gntrans_ni.dll");
  if(hdll!=NULL)
  {
     // Funktionszeiger auf die Funktionen abrufen
     pGetDllVersion = (GetDllVersion)GetProcAddress(hdll, "GetDllVersion");
     pGnTransGetLGNDgmVersion = (GnTransGetLGNDgmVersion)GetProcAddress(hdll,
                               "GnTransGetLGNDgmVersion");
     pgntrans_get_version_ = (gntrans_get_version_)GetProcAddress(hdll ,
                            "gntrans_get_version_");
     pGnTransInit = (GnTransInit)GetProcAddress(hdll, "GnTransInit");
     pGnTransDestroy = (GnTransDestroy)GetProcAddress(hdll, "GnTransDestroy");
     pGetNPossibleStates = (GetNPossibleStates)GetProcAddress(hdll,
                          "GetNPossibleStates");
     pGetPossibleStatesEx = (GetPossibleStatesEx)GetProcAddress(hdll,
                           "GetPossibleStatesEx");
```

```
pGnTransStructInit = (GnTransStructInit)GetProcAddress(hdll,
                      "GnTransStructInit");
pGnTransStructEx2 = (GnTransStructEx2)GetProcAddress(hdll,
                      "GnTransStructEx2");
pGnTransFileEx = (GnTransFileEx)GetProcAddress(hdll, "GnTransFileEx");
* Ausgabe allgemeiner Informationen
 * /
// Ausgabe der Version der gntrans.dll
if(pGetDllVersion) {
  cout << "Die Version der gntrans_ni.dll ist "</pre>
   << pGetDllVersion() << ".\n";
} else {
  cerr << "Die Funktion GetDllVersion steht nicht zur Verfuegung.\n";
}
// Ausgabe der Version der LGNDGM-DLL
if(pGnTransGetLGNDgmVersion) {
  cout << "Die Version der LGNDGM-DLL ist "</pre>
  << pGnTransGetLGNDgmVersion() << ".\n";
} else {
  cerr << "Die Funktion GnTransGetLGNDgmVersion "
  << "steht nicht zur Verfuegung.\n";
}
// Versionsstring der DLL
if(pgntrans_get_version_) {
  cout << "Versionsstring der gntrans_ni.dll: "</pre>
   << pgntrans_get_version_() << "\n\n";
} else {
  cerr << "Die Funktion gntrans_get_version_ steht nicht zur "</pre>
  << "Verfuegung.\n\n";
}
// Initialisierung der DLL:
if(pGnTransInit) {
  GNTRANSHDL pGntrans = pGnTransInit(&ret);
  cerr << "Initialisierung der gntrans_ni.dll; Rueckgabewert: "</pre>
  << ret << "\n";
  if(ret==0) {
     //Anzahl implementierter Transformationen
     int countStates;
     if(pGetNPossibleStates) {
        ret = pGetNPossibleStates(pGntrans, &countStates);
        if(ret==0) {
           cout << "\nAnzahl gegebener Transformationsmoeglichkeiten: "</pre>
           << countStates << "\n";
           //erweiterte Informationen
          SStateInfoEx *statesEx =
           (SStateInfoEx *)malloc(countStates*sizeof(SStateInfoEx));
           if(pGetPossibleStatesEx) {
             ret = pGetPossibleStatesEx(pGntrans, statesEx);
              if(ret==0) {
                cout << "\n*** Erweiterte Informationen zu den "</pre>
                << "Transformationen ***";
                for(int j=0; j<countStates; j++) {</pre>
                   cout << "\nVersion: '</pre>
                      << statesEx[j].Version << "\n"
                      << "Bezeichnung der Transformation: "
                      << statesEx[j].Name << "\n"
                      << "ISO-bezogene Bezeichnung:
                     << statesEx[j].ISO2C << "\n"
                      << "Kuerzel des Patches: "
                      << statesEx[j].Shrt << "\n"
                      << "Bezeichnungen der Koordinatenkomponenten: "
                      << statesEx[j].Comp[0] << ","
                      << statesEx[j].Comp[1] << ","
                      << statesEx[j].Comp[2] << "\n"
                      << "Kommentar zum Bundesland: "
                      << statesEx[j].Info << "\n"
```

```
<< "Abbildung: "
                 << statesEx[j].Proj << "\n"
                 << "Verdichtungsstufe: "
                << statesEx[j].Patch << "\n";
           }
        } else {
           cerr << "\nFehler bei der erweiterten Ausgabe "</pre>
           << "von Informationen zu den verfuegbaren "
           << "Transformationen; Rueckgabewert: " << ret << "\n";
        }
     } else {
        cerr << "\nDie Funktion GetPossibleStatesEx steht nicht "</pre>
        << "zur Verfuegung."
           << "\n";
     }
   } else {
     cerr << "\nFehler bei der Ermittlung der Anzahl verfuegbarer "</pre>
     << "Transformationen; Rueckgabewert: " << ret << "\n";
  }
} else {
  cerr << "Die Funktion GetNPossibleStates steht nicht zur "</pre>
  << "Verfuegung.\n";
}
/**
 * Transformation mit GnTransStructEx2
 * /
//Füllen der Steuerungstrukturen und Variablen:
koord Xin = {{3554643.584, 5808517.070, -999999999.0},
              \{0.001, 0.001, 0.001\},
              \{0.000, 0.000, 0.000\}\};
koord Xout = \{\{0.000, 0.000, 0.000\},\
               {0.000, 0.000, 0.000},
{0.000, 0.000, 0.000}};
char land[] = "NISA7P_P53";
char tran[] = "LSET";
int nlflag = 2;
int nhflag = 0;
double nh = 0.;
int ht = 0;
int strip = 0;
//Initialisierung der Transformation mit GnTransStructEx2:
if(pGnTransStructInit&&pGnTransStructEx2) {
  cout << "\n*** Transformation mit GnTransStructEx2 ***\n";</pre>
  ret = pGnTransStructInit(pGntrans, land, tran, nlflag, nhflag, nh,
                             ht, strip);
  if(ret!=0) {
     cerr << "Fehler bei der Initialisierung der Transformation für"
     << " GnTransStructEx2; Rueckgabewert: " << ret << "\n";
  } else {
     for(int i = 0; i<5; i++) {</pre>
        //Durchführen der Transformation:
        ret = pGnTransStructEx2(pGntrans, &Xin, &Xout);
        if(ret==0) {
           cerr << "Transformation mit GnTransStructEx2 war "</pre>
           << "erfolgreich; Rueckgabewert: " << ret << ".\n";
           cout.precision(4);
           cout << "Die transformierten Koordinaten lauten (ENh):\n"
           << Xout.xyz[0] << " " << Xout.xyz[1] << " " <<
           Xout.xyz[2] << "\n";</pre>
           Xin.xyz[0]+=0.1;
           Xin.xyz[1]+=0.1;
        } else {
           cerr << "Fehler bei der Transformation mit "</pre>
           << "GnTransStructEx2; Rueckgabewert: " << ret << "\n";
        }
     }
  }
} else {
  cerr << "\nDie Funktion GnTransStructInit oder GnTransStructEx2 "
  << "steht nicht zur Verfuegung.\n";
```

```
/**
         * Transformation mit GnTransFileEx
         */
        //Füllen der Steuerungstrukturen und Variablen:
        strcpy(tran, "LSET");
        char dateiin[] = "test.gkh";
        char dateiout[] = "test.utm";
        //Transformation mit GnTransFileEx
        if(pGnTransFileEx) {
          cout << "\n*** Transformation mit GnTransFileEx ***\n";</pre>
          ret = pGnTransFileEx(pGntrans, land, tran, nlflag, nhflag, nh,
                                dateiin, dateiout, ht, strip);
          if(ret==0) {
             cerr << "Transformation mit GnTransFileEx war erfolgreich; "</pre>
             << "Rueckgabewert: " << ret << "\n";
             cout << "Die Ergebnisse wurden in folgende Datei geschrieben: "</pre>
             << dateiout << ".\n";
           } else {
             cerr << "Fehler bei der Transformation mittels GnTransFileEx; "</pre>
             << "Rueckgabewert: " << ret << "\n";
          }
        } else {
          cerr << "\nDie Funktion GnTransFileEx steht nicht zur "</pre>
          << "Verfuegung.\n";
        }
        //Freigabe der Systemressourcen
        ret = pGnTransDestroy(pGntrans);
        FreeLibrary(hdll);
        cerr << "\nGNTRANS_NI wird normal beendet.\n";
        return ret;
     } else {
        cerr << "\nFehler bei der Initialisierung der DLL. "
        << "Programmabbruch!\n";
        FreeLibrary(hdll);
        return 9998;
     }
  } else {
     cerr << "Die Funktion GnTransInit steht nicht zur Verfuegung. "
     << "Programmabbruch!\n";
     FreeLibrary(hdll);
     return 9999;
} else {
  cerr << "Die GNTRANS_NI-DLL steht nicht zur Verfuegung.\n";</pre>
  return 10000;
```

}

} }

}

3 Literatur

AdV: Dokumentation zur Modellierung der Geoinformationen des amtlichen Vermessungswesens (GeoInfoDok), Kapitel 7.1 – Koordinatenreferenzsysteme für AFIS-ALKIS-ATKIS, Version 6.0.1, Stand: 01.07.2009

Kreitlow, Stefanie ; Brettschneider, Andrea ; Jahn, Cord-Hinrich ; Feldmann-Westendorff, Uwe: ETRS89/UTM – Der Bezugssystemwechsel und die Auswirkungen auf die Geodatennutzung. In: Kartographische Nachrichten. Fachzeitschrift für Geoinformation und Visualisierung 60 (2010), Heft 4, S. 179–187

Nutzungsbedingungen des Landes Niedersachsen, vertreten durch das Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, Landesbetrieb Landesvermessung und Geobasisinformation, Podbielskistraße 331, 30659 Hannover für die Transformationssoftware GNTRANS_NI vom 01.08.2017

Niedersächsisches Gesetz über das amtliche Vermessungswesen (NVermG) vom 12. Dezember 2002

Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. März 2007 zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE)

USGS: EarthExplorer. URL: http://earthexplorer.usgs.gov (Abruf am 21. Februar 2011)